



Monteringsvejledning for selvklæbende fodlister

Kære Kunde!

Tillykke med Deres nye selvklæbende PRIMO-fodliste.

PRIMO har under udviklingen af dette produkt udført fyldestgørende tests for at sikre Dem et så monteringsvenligt og funktionelt produkt som muligt.

På visse (ru) overflader kan det dog være vanskeligt at få en tilfredsstillende vedhæftning, hvorfor en generel garanti for produktets vedhæftningsevne ikke kan gives.

Ved montage af produktet beder vi Dem om at følge nedenstående retningslinjer:

Selvklæbende lister er svære at få til at hæfte ved lave temperaturer:

Montering i rum med en rumtemperatur under 18°C bør undgås. Rummet skal være gennemvarmet ved montage, og fodprofilet skal være tilpasset rumtemperaturen og skal opbevares min. 3 dage i samme rum.

Før opsætning rulles profilet ud til afklimatisering.

Monteringsfladen skal være ren og tør:

Underlaget skal være glat, og der må ikke være sprækker/hulrum ved gulv, døre o. lign.

Støv og løst puds fjernes med en blød børste. Er der stadigvæk støv, skal underlaget behandles med støvbindemiddel.

Faste flader skal være fri for smuds og fedt. I så fald vaskes fladen af.

Fladen skal være tør inden montage.

Ujævnheder, huller og revner skal pudses op i kalk-/cementmørtel i minimum samme højde som fodlisten.

Bemærk venligst, at fodlisten ikke har optimal klæbekraft på hessian, savsmuldstapet o.lign.

Profilet kan strækkes:

Profilet er fremstillet i blød PVC eller TPE (non PVC), hvilket betyder, at profilet kan strækkes, men efterfølgende trækkes sammen igen.

Fodlisten **MÅ IKKE STRÆKKES UNDER MONTAGE**. Som ved øvrige gulvbelægnings vil vi anbefale, at opskårne hjørner og samlinger svejses.

Fjern listens afdækning successivt:

Hvis afdækningen fjernes over et for langt stykke, er der risiko for, at klæberen berøres unødigt eller forurenes, så klæbeevnen reduceres.

Hjørner skal afskæres:

Fodlisten må ikke bukkes unødigt i hjørnerne, da klæberen så udsættes for et stort, unødigt pres, og der opstår risiko for løsning. Vi anbefaler derfor, at listen skæres op i hjørnerne.

Ekstra kontaktklim i de udvendige/indvendige hjørner giver et mere robust resultat.

Ved montage skal fodlisten presses ned, så der dannes en retvinkel på 90°.

For at få et så godt resultat som muligt er der meget vigtigt, at ovennævnte retningslinjer følges. Vi gør Dem ligeledes opmærksom på, at der ikke kan gives en generel garanti på produktet.

PRIMO DANMARK A/S