# Monteringsanvisning för självhäftande golvsockel

Bästa kund!

Grattis till er nya självhäftande golvsockel.

PRIMO har under utvecklingen av denna produkt genomfört omfattande tester för att kunna erbjuda er en så monteringsvänlig och funktionell produkt som möjligt. På vissa (råa) ytor kan det trots allt vara svårt att få en tillfredsställande vidhäftning, därför kan en generell garanti för produktens vidhäftningsförmåga inte ges.

Vid montage av produkten ber vi er följa nedanstående riktlinjer:

## Självhäftande lister har dålig vidhäftning vid låga temperaturer:

Montering i rum med en rumstemperatur under 18°C bör undvikas. Rummet skall vara helt uppvärmt vid monteringen. Golvsockeln skall förvaras minst tre dagar i ett uppvärmt rum så att den har samma temperatur (18°C).

Före montering rullas profilen ut för att acklimatiseras.

## Monteringsytan skall vara ren och torr:

Underlaget skall vara jämnt och det får inte finnas sprickor/hålrum på golv, dörrar och liknande.
Dammig och lös puts tas bort med en blöt borste. Om det fortfarande är dammigt skall underlaget behandlas med ett dammbindande medel.

Hårda ytor skall vara fria från smuts och fett. Ytan skall vara torr innan monteringen.

Ojämnheter, hål och sprickor skall spacklas med kalk-/cementbruk till minimum samma höjd som golvsockeln.

Vänligen notera att golvsockeln inte har en optimal vidhäftning på vävtapet, putsade och andra ojämna väggar.

## Profilen kan sträckas:

Profilen är framställd av mjuk PVC eller TPE (inte PVC), vilket betyder att profilen kan sträckas för att sedan dra ihop sig. Golvsockeln FÅR INTE STRÄCKAS UNDER MONTAGE.

## Ta bort listens skyddstejp successivt:

Om skyddstejpen tas bort på en för lång sträcka är det risk att klistret berörs oavsiktligt eller smutsas ned så att vidhäftningsförmågan försämras.

## Hörn skall skäras av:

Golvsockeln får inte böjas för mycket i hörnen eftersom klistret då kan utsättas för ett onödigt stort tryck vilket kan leda till att listen lossnar. Om listen böjs runt ett hörn skall det grundas innan montering.
Extra kontaktlim i utvändiga/invändiga hörn ger ett mer tillförlitligt resultat. För att undgå att listen reser sig i hörnen rekommenderas att listen där är delad.

Vid montering av golvsocklen skall den pressas ned så att det bildas en rät vinkel på 90°.

## Skötsel och rengöring

Listerna vårdas och sköts med normala rengörings- och golvvårdsprodukter som används till golv. När listen rullas kan limrester förekomma på ytan, detta avlägsnas med sprit eller med C-18 etikettavlägsnare.

För att få ett så bra resultat som möjligt är det mycket viktigt att ovannämnda riktlinjer följs.
Vi vill också göra er uppmärksamma på att det inte kan ges en generell garanti på produkten.

PRIMO DANMARK A/S

Januar 2019

***Se hela sortimentet på***
***www.primolister.com***